

Vind

Se till att förankra tältkåtan ordentligt. Se också till att tältkåtan är ordentligt spänd och inte buktar in.

Använd stormlinorna: 8 st på storlek 5 och 16 st på storlek 7, 9 och 15. Förankra stormlinorna så långt från tältkåtan som möjligt. Se till att spikarna sitter ordentligt fast i marken.



Täta nertill. Skotta jord, grus eller snö på kanten längst ner på tältduken. Undvik vassa och alltför stora stenar, eftersom de kan göra hål i väven. Spika fast kanten utan att sträcka den så mycket; vilket underlättar för jord och snö att ligga kvar. Den förlängda kanten nertill på tältduken kan även vändas inåt. Då blir det möjligt att täta duken mot marken med hjälp av packningen.



Vid mycket hårt väder kan mittstången stagas med t.ex. vandringsstav eller linor.

För att förhindra att tältkåtan fylls av stormvindar är dörren möjlig att öppna uppifrån, så att man kan åla ut och in.

Ventilmössestramare (placerade strax ovanför stormlinefästena) används för att vid behov spänna ventilmössan hårdare ned mot tältduken. Glöm inte att släppa på spänningen, när ovädret är över, annars blir det svårt att reglera ventilmössan inifrån.