

Snö

Enklast är att sätta upp tältkåtan ovanpå snön.

Trampa till med skidor, snöskor eller snöskoter.

Använd till exempel grövre kvistar eller grenar som tältpinnar. Gör en ögla på markremmen med hjälp av ringen, trä "tältpinnen" genom öglan och lägg den horisontellt i snön. Skotta på snö och trampa till. Låt det frysa ihop en stund, innan mittstången reses och markremmarna spänns.



Ett alternativ till kvistar/grenar som tältpinnar är våra speciella snöspikar. (De lämpar sig också utmärkt för tältning på sandig mark.)

Sätt ett brädkryss eller en plywoodskiva under mittstången.

Varning!

Om det är risk för snöfall, staga med stormlinor och kontrollera att tältkåtan är ordentligt spänd. Se till att avlägsna snö, som lägger sig på duken. Endast några få centimeter våt snö kan innebära en belastning på ett par hundra kilo på en tältkåta av storlek 9. Avlägsnas inte snötyngden kan mittstången gå av och tältkåtan kollapsa. Med öppen eld eller kamin i tältet kan detta leda till stora skador på material och personer.

Mittstång eller duk som går sönder på grund av snötyngd omfattas ej av garantin.